



## Bedienungsanleitung – Wasserpumpe

# Wasserpumpe



## Technische Daten

Gewicht	2 Kg
Maße in cm (L/B/H)	30 x 15 x 20
Luftumwälzung	-
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,08 kWh
Temperatur	-
Lautstärke	ca. 35 db(A)

## Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Schließen Sie den Klarsichtschlauch an die entsprechende Öffnung an. Führen Sie den Schlauch in den nächstgelegenen Abfluss ab.
- 3 Um die Pumpe nun in Betrieb zu nehmen, schließen Sie den Ablauf vom Bautrockner in die runde Öffnung an.

Die Wasserpumpe läuft nun und kann das Kondensat bei Bedarf abpumpen.



Die Pumpe startet nur, wenn der interne Auffangbehälter den Schwimmer auslöst. Sie können die Leistung der Pumpe prüfen, indem Sie sie um 180° drehen.

## Bedienungshinweise



1. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse fest versiegelt sind.
2. Sorgen Sie dafür, dass kein Staub durch die Öffnungen der Pumpe in das innere des Kanisters gelangen kann.
3. Beachten Sie die maximale Pumpleistung der Wasserpumpe:

Höhe: max. 6 Meter  
Länge: ca. 25 – 30 Meter