



Bedienungsanleitung – Wasserpumpen-Set

Videoanleitung



Scannen o.
Klicken

Bedienungsanleitung – Wasserpumpe




Technische Daten

Gewicht	2 Kg
Maße in cm (L/B/H)	28 x 14 x 18
Pumpleistung	max. 5m Höhe max. 30m Länge
Stromanschluss	220 – 240 V
Stromverbrauch	max. 0,005 kWh
Lautstärke	ca. 40 db(A)

Transport und Aufstellung





- Es gibt keine besonderen Transporthinweise.
- Stellen Sie das Gerät direkt neben dem Bautrockner auf.

Bedienung des Gerätes

- 1 Schließen Sie die Wasserpumpe an eine 230V-Steckdose an.
 - 2 Verbinden Sie das kurze Schlauchstück an dem Wasserbehälter und legen Sie das andere Ende in die Öffnung der Wasserpumpe.
 - 3 Schließen Sie den langen Schlauch an das Ventil der Wasserpumpe an und führen Sie das Ende des Schlauches in einen Abfluss ab.
-  Achten Sie darauf, alle Schläuche fest anzuschließen und gegebenenfalls mit Schlauchschellen zu fixieren.

Fachgerechter Anschluss

- Um den Wasserbehälter zu entnehmen, öffnen Sie den vorderen Verschluss am Bautrockner und ziehen Sie den Behälter zu sich.
- Entfernen Sie die Gummi-Schutzkappe am Wasserbehälter.
- Verbinden Sie das kurze Schlauchstück am Wasserbehälter und an der Wasserpumpe. Verbinden Sie den langen Schlauch am Ventil der Wasserpumpe und führen Sie diesen in einen Abfluss, in ein Gefäß oder nach außen.



Bedienungshinweise

- Das Gerät darf ausschließlich aufrecht stehend betrieben werden.
- Alle Anschlüsse müssen, gegebenenfalls mit Schlauchschellen, fest versiegelt werden.



- Achten Sie darauf, dass kein Staub durch die Öffnungen in das innere der Wasserpumpe gelangen kann. Dies kann zu Verstopfungen und einem Ausfall der Wasserpumpe führen.
- Der Pumpprozess startet erst mit Erreichen eines gewissen Wasserfüllstandes.

Fehlerbehebung

Bautrockner-Verleih Deutschland überprüft alle Geräte regelmäßig auf Qualität und ordnungsgemäße Funktion. Sollten Sie dennoch ein Problem wahrnehmen, befolgen Sie die nachstehenden Lösungsvorschläge.

Fehler	Lösungsvorschlag
Das Gerät pumpt nicht ab	<p>Der Pumpprozess startet erst mit Erreichen eines gewissen Wasserfüllstandes (i.d.R. bei ca. 2,5 – 3,0 Liter). Die Wasserpumpe pumpt anschließend ca. 30 Sekunden lang das gesammelte Wasser ab.</p> <p>Überprüfen Sie die Funktion der Wasserpumpe, indem Sie die leere und am Strom angeschlossene Pumpe um 180° (auf den Kopf) drehen. Es ertönt ein Geräusch.</p>
Das Gerät läuft über	<p>Überprüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie die Verbindungsstücke und Schläuche.- Überprüfen Sie die Stromverbindung zum Gerät.- Überprüfen Sie, ob die Wasserpumpe durch Staubablagerungen verstopft ist. <p>➔ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen anderen Grund vermuten.</p>