



Bedienungsanleitung – Thermohygrometer

Videoanleitung



Scannen o.
Klicken

Bedienungsanleitung – Thermo-Hygro-Messgerät



Technische Daten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Gewicht | 0,20 Kg |
| Maße in cm (L/B/H) | 4 x 3 x 25 |
| Stromanschluss | 9V-Batterie (inkludiert) |
| Stromverbrauch | - |
| Lautstärke | - |

Bedienung des Gerätes

- 1 Schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der ON/OFF-Taste ein.
- 2 Das Gerät kalibriert sich nach jedem Einschalten kurz eigenständig.
- 3 Halten Sie das Messgerät ausschließlich an der schwarzen Gummiumrandung fest. Die Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur startet automatisch. Im Display sehen Sie folgende Werte:
 - Die relative Luftfeuchtigkeit (in %) oben.
 - Die Raumlufttemperatur (in °C) unten.

Bedienungshinweise



- Warten Sie einen Moment, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist. Danach beginnt die Messung automatisch.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Hitzequellen.